
 Stacco ([Riattacco](#) )

3380A44 PROTEZIONE del comando freno a mano/tiranteria - S.R.

1. Estrarre l'accendisigari.
2. Estrarre la sede accendisigari (2a) con l'apposito attrezzo (2b).



L'attrezzo deve agganciarsi sulle nicchie (2c) della sede accendisigari.



	Denominazione	Codice
2b	Pinza	1.876.044.000

1. Se necessario, rimuovere la ghiera (1a), disimpegnando il ritegno (1b) dalla sede (1c).

2. Estrarre il portalampada con lampada.

3. Estrarre la lampada dal portalampada (inserita a pressione).



 Riattacco ([Stacco](#) )

Controllare che la sede accendisigari, la lampada ed il portalampada non sia danneggiati.

Rimontare lampada e portalampada.

Posizionare la ghiera impegnando il ritegno nella relativa sede.

Inserire la sede accendisigari.

Provare la funzionalità della presa di corrente.

3380A44 PROTEZIONE del comando freno a mano/tiranteria - S.R.