



PDF instructions

Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d'uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di REX IT545N. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso REX IT545N (informazioni, specifiche, consigli di sicurezza, dimensione, accessori...). Istruzioni dettagliate per l'uso sono nel manuale

Istruzioni per l'uso REX IT545N
Manuale d'uso REX IT545N
Istruzioni d'uso REX IT545N
Libretto d'istruzioni REX IT545N
Manuale dell'utente REX IT545N


REX

LAVASTOVIGLIE
IT 563



152991 68/0

LIBRETTO ISTRUZIONI

II



[Il tuo manuale d'uso.](#)
[REX IT545N](#)
<http://istruzioni-pdf.com/dref/943334>

Estratto del manuale:

*Livello Gradi Gradi Francesi Tedeschi (°dH) (°TH) PPM (Parti per milione) * 1 2 3 4 5 0-8 9 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 120 0-4 5 - 11 12 - 22 23 - 33 34 - 45 46 - 67 0 - 80 81 - 200 201 - 400 401 - 600 601 - 800 801 - 1200 * Se il grado di durezza della vostra acqua è inferiore ai gradi del livello "1" non occorre usare sale, perché l'acqua è già dolce. Pertanto regolate l'addolcitore d'acqua sul livello "1" senza usare sale rigenerante. "Livello 1" = Pulsante programma "AMMOLLO" "Livello 2" = Pulsante programma "INTENSIVO 70°C" "Livello 3" = Pulsante programma "NORMALE 65°C" "Livello 4" = Pulsante programma "ECO 50°C" "Livello 5" = Pulsante programma "BREVE 55°C" Per impostare un livello diverso operare come segue: Premere il tasto Acceso/Spento. Premere contemporaneamente per circa 5 secondi i pulsanti di "NORMALE 65°C" e ECO 50°C" fino ad udire il segnale acustico breve di "comando accettato". la lampada spia corrispondente al livello corrente lampeggia rapidamente. Premere il pulsante del programma corrispondente al nuovo livello desiderato. Dopo 5 secondi dall'ultima pressione di uno qualsiasi dei pulsanti programma la lavastoviglie memorizza il livello selezionato e ritorna in impostazione programmi. 6 - SO228 PBU06I Caricamento del sale rigenerante Usare il sale rigenerante a partire dal livello "1". Utilizzare esclusivamente sale specifico per lavastoviglie. Altri tipi di sale non specifici per lavastoviglie, specialmente il sale fino da cucina, possono danneggiare l'addolcitore d'acqua.*

Durante il caricamento, eventuali fuoriuscite di sale potrebbero favorire la formazione di ruggine. Si consiglia pertanto di caricare il sale rigenerante poco prima di iniziare un programma di lavaggio (ad eccezione del programma Ammollo). Caricamento: 1. Svitare e togliere il tappo del contenitore del sale. 2. Versare circa un litro di acqua nel contenitore (questa operazione è necessaria solo la prima volta). 3. Riempire il contenitore di sale (circa 1,5 - 1,8 kg) utilizzando l'apposito imbuto in dotazione. 4. Riavvitare accuratamente il tappo accertandosi che la filettatura e la guarnizione non rechino residui di sale. In seguito basta aggiungere periodicamente il sale nel contenitore. Tale operazione viene segnalata da un indicatore di colore verde inserito nel tappo del contenitore. L'indicatore è ben visibile nella finestrella al centro del tappo fintanto che c'è sale e si abbassa diventando meno visibile quando il sale è esaurito. Il contenitore di sale ha sempre dell'acqua al suo interno; è pertanto normale che questa fuoriesca durante il riempimento. SR11 LE SA LT SA LZ SA L SE SR06 7 PFS06I Il brillantante Questo prodotto rende più brillanti le stoviglie e migliora l'asciugatura. Viene introdotto automaticamente durante il risciacquo caldo. Il serbatoio posto all'interno della porta può contenere circa 110 ml di brillantante, sufficienti per 16 - 40 programmi di lavaggio, in funzione della quantità erogata. Caricamento del brillantante: 1. Aprire il contenitore ruotando il tappo (A) in senso antiorario. 2.

Versare il brillantante nella bocchetta di carico, fino a quando il contenitore è pieno (circa 110 ml). La spia (B) posta a fianco del tappo deve essere completamente scura. Assicurarsi di richiudere bene il tappo dopo ogni riempimento. Aggiungere nuovamente brillantante quando la spia (B) diventa chiara. L'eventuale liquido fuoriuscito durante il riempimento va accuratamente rimosso con un panno assorbente, per evitare eccessiva formazione di schiuma nel lavaggio successivo. Non versare detergente liquido nel contenitore del brillantante. Regolazione della quantità erogata A seconda del risultato di brillantezza e di asciugatura ottenuti, regolare la quantità di liquido, agendo sul selettore a 6 posizioni (C) posto all'interno della bocchetta di carico (posizione 1 quantità minima, posizione 6 quantità massima).



[Il tuo manuale d'uso.](#)

[REX IT545N](#)

<http://istruzioni-pdf.com/dref/943334>

Aumentare gradualmente la quantità se sulle stoviglie lavate rimangono gocce d'acqua o macchie di calcare; diminuire invece la quantità se le stoviglie presentano striature biancastre ed appiccicose. A BR01 B m a x 6543 21 BR03 C x m a 6543 21 BR02 8 PFR02I Il detersivo Usare esclusivamente detersivi specifici per lavastovigl.



[Il tuo manuale d'uso.](#)

[REX IT545N](#)

<http://istruzioni-pdf.com/dref/943334>